

File	
Nuovo	Ctrl+N / ⌘N Ctrl+T / ⌘T
Nuovo da modello	Ctrl+Maiusc+N / ⇧⌘N
Apri...	Ctrl+O / ⌘O
Importa...	Ctrl+Maiusc+I / ⇧⌘I
Ritornare	Ctrl+R / ⌘R
Mostra in Explorer / Finder / File Manager FI	
Salva	Ctrl+S / ⌘S
Salva con nome	Ctrl+Maiusc+S / ⇧⌘S
Chiudi	Ctrl+W / ⌘W
Esporta bitmap...	XB
Esportazione rapida SVG...	XS
Esporta PDF...	XD
Anteprima di stampa	Ctrl+Maiusc+P / ⇧⌘P
Stampa...	Ctrl+P / ⌘P
Stampa visualizza corrente...	Ctrl+Alt+P / ⌘⌥P
Stampa di una finestra...	Ctrl+Alt+Maiusc+P / ⌘⌥⌘P
Quit	Ctrl+Q / ⌘Q

Modifica	
Annulla	Ctrl+Z / ⌘Z OO
Ripeti	Ctrl+Maiusc+Z / ⇧⌘Z UU
Cancella	Canc / ⌫ Backspace / ⌫ ER
Taglia	Ctrl+X / ⌘X
Taglia con riferimento	Ctrl+Maiusc+X / ⇧⌘X RT
Copia	Ctrl+C / ⌘C CP
Copia con riferimento	Ctrl+Maiusc+C / ⇧⌘C RC
Incolla	Ctrl+V / ⌘V PS
Incolla lungo entità	Ctrl+Maiusc+V / ⇧⌘V PE
Duplicare	DP

Modifica	
Modifica rapida	
← Spostare a sinistra	←
→ Spostare verso destra	→
↑ Spostare verso l'alto	↑
↓ Sposta giù	↓
Ruota senso antiorario	F5
Ruota senso orario	F6

Cerca / Sostituisci...	Ctrl+F / ⌘F RP
Caratteri sostitutivi...	FF
Scala altezza testo...	MG
Convertire unità di disegno	CU
Cliccare a sinistra	Ctrl+Return / ⌘↵
Escape	Esc / ⌫
Reimposta	QQ
Preferenze disegno...	Ctrl+I / ⌘I
Preferenze d'applicazione...	Ctrl+, / ⌘,

Vista	
Modalità bozza	DF
Tipi di linea a base schermo	NL
Antialiasing	NT
Griglia	GR

Zoom	
Zoom avanti	+ = Ctrl++ / ⌘+
Zoom indietro	- Ctrl+- / ⌘-
Zoom ottimizza	ZA
Zoom sulla Selezione	ZS
Vista precedente	ZV
Zoom Finestra	ZW
Panoramica	ZP

Sovrapposizione	
→- Direzione	VD
· Ordine	VO
►- Punto di partenza	VS

Vista	
Viste salvate	
+ Aggiungi vista...	VA
- Elimina la vista	VR
Modifica vista...	VE
Scegli vista	VP

Disabilitare griglia isometrica	JO
Proiezione superiore	JT
Proiezione a destra	JR
Proiezione sinistra	JL
Elenco dei livelli	GY
Elenco dei blocchi	GB
Elenco viste	GV
Editor di proprietà	GP
Filtro di selezione	GF
Navigatore di librerie	GL
Riga di comando	GM
Visualizzatore appunti	GC
Barra di stato	GS
Schede di layout	GT

Vai alla riga di comando	Spazio Ctrl+M / ⌘M
Focus sulla barra degli strumenti delle opzioni	Ctrl+. / ⌘.
Vai alla matrice strumenti	Ctrl+Maiusc+. / ⌘⌥.
Visualizzare distanza/angolo	F8

Selezione	
Deseleziona tutto	TN Ctrl+K / ⌘K Ctrl+D / ⌘D Ctrl+Maiusc+A / ⇧⌘A
Seleziona tutto	TA Ctrl+A / ⌘A
Seleziona visualizza	TV
Inverti selezione	TI
(De-)seleziona area rettangolare	TR TW
(De-)seleziona poligono	TP
(De-)seleziona contorno	TC
(De-)seleziona entità intersecate	TX
(De)seleziona livello	TL

Disegna	
Punto	
+ Punto	PO
+... punti in linea	PN
+... Punti MxN	PM

Linea	
Linea da 2 punti	LI
Linea da un angolo	LA
Linea orizzontale	LH
Linea verticale	LV
Bisettrice	LB
Parallela (con la distanza)	LP PA
Parallela (attraverso un punto)	LG
Tangente (punto, cerchio)	LT1
Tangente (due cerchi)	LT2
Ortogonale / tangenziale	LN
Angolo relativo	LR
Ortogonale	LO
Linea a mano libera	LF

Arco	
Centro, punto, angoli	AR
punti e raggio	AD
punti e angolo	A2
2 punti e lunghezza	AL
2 punti e altezza	AH
punti	A3
Concentrico (con distanza)	AC
Concentrico (attraverso punto)	AG
Tangenzialmente connesso	AN
Tangenti, punto, raggio	AT

Cerchio	
Centro, punto	CI
Centro, raggio	CR
Centro, diametro	CA
punti e raggio	CD
punti	C2
punti	C3
Concentrico (distanza)	CC

Disegna		
Cerchio		
	Concentrico (attraverso punto)	CG
	Tangente e 2 punti	CT1
	Tangenti, punto, raggio	CTP
	2 tangenti e punto	CT2
	2 tangenti e raggio	CTR
	3 tangenti	CT3
Ellisse		
	Ellisse (centro, punto, rapporto)	EP
	Arco d'ellisse	EA
	Ellipse con raggi	EI
	Ellipse con diametri	ED
	Curvo parallelo (distanza)	EC
	Curvo parallelo (attraverso un punto)	EG
	Iscritta nel quadrilatero	EQ
Spline		
	Spline (punti di controllo)	SP
	Spline (punti di adattamento)	SL
	Inserisci punto di adattamento	NI
	Aggiungete il punto o i punti di adattamento	NA
	Rimuovi punto di adattamento	NR
	Semplificare	NP
Polilinea		
	Disegna polilinea	PL
	Polilinea da segmenti	OG
	Polilinea da selezione	OC
	Polilinea lungo selezione	OL
	Inserisci nodo	OA
		OI
	Aggiungi nodo(i)	OP
	Cancella nodo(i)	OD
	Cancella nodi tra due nodi	OB
	Taglia segmenti	OT
	Riposiziona punto iniziale	OR
	Cambia tipo di segmento	OX
	Offset	OQ
	Morph	OM
	Operazioni booleane	OW
	Semplifica	OS
	Normalizza polilinee	ON
	Inserire i nodi nelle auto-intersezioni	OV
	Chiudi polilinee logicamente	OE

Disegna		
Polilinea		
	Apri polilinee logicamente	OJ
Forma		
	Rettangolo	RE
	Rettangolo con dimensioni	RS
	Rettangolo (3 punti)	R3
	Poligono (centro, punto)	PG1
		HC
	Poligono (due spigoli)	PG2
		HP
	Poligono (centro, lato)	PG3
	Poligono (lato, lato)	PG4
	Stella	PT
Tratteggio		
	Auto tratteggio	HT
	Tratteggio da selezione...	HA
	Tratteggio da segmenti...	HS
	Unisci tratteggi	HM
Finestra di visualizzazione		
	Aggiungi finestra di visualizzazione	VT
	Gestire i livelli della finestra di visualizzazione...	VY
	Anello	RI
	Entità coprente	WP
	Testo...	TE
	Inserisci bitmap...	IM
Quota		
	Allineata	DA
	Ruotata (lineare)	DL
	Orizzontale	DH
	Verticale	DV
	Linea di base	DB
	Continuare	DC
	Ordinata (X/Y)	DO
	Direttrice	DE
		LD
	Identificatore riferimento	DT
	Tolleranza...	TO
	Radiale	DR
	Diametrico	DD
	Angolare	DN
	Lunghezza arco	DG

Quota		
	Ripristina posizione etichetta	DS
	Rimuovere le sovrapposizioni di stile	DX
Modifica CAD		
Trasformare		
	Muovi / copia	MV
	Ruota	RO
	Ridimensiona	SZ
	Specchia	MI
	Ribalta in orizzontale	FH
	Ribalta in verticale	FV
	Muovi e ruota	MR
	Ruota due	R2
	Allinea i punti di riferimento	AE
	Allinea	MA
Offset		
	Offset (con la distanza)	OF
	Offset (passante per un punto)	OH
Taglia e dividi		
	Tagliare	RM
		XT
	Tagliare entrambi	TM
	Allunga / accorcia	LE
	Stira	SS
	Ritaglia a rettangolo	CLR
	Dividi	DI
	Suddividi entità	MS
	Rompi segmento	D2
	Estrai segmento manualmente	B2
	Taglio automatico	AX
	Interrompi con spazio	D3
Angoli		
	Smussa / lima	CH
	Raccordo	RN
	Inverti	RV
Entità		
	Modificare il testo	MT
	Modifica una tolleranza	ML
	Modificare tratteggi	MH
	Esplodi	XP
Ordine		
	Porta in primo piano	MF

Modifica CAD		
Ordine		
	Manda sullo sfondo	MB
	Riordinare	MO
	Ordinare gli oggetti collegati	MC
Rilevamento		
	Rileva duplicati	MD
	Rileva entità di lunghezza zero	MZ
Proiezione		
	Proiezione ortogonale (cilindrica)	PR
	Proiezione isometrica	PJ
	Proiezione isometrica (Cilindrica)	PC
	Trasformazione di matrice	MX
	Pittore di proprietà	PI
Snap		
	Libero	SF
	Griglia	SG
	Fine	SE
	Sull'entità	ST
	Perpendicolare	SU
	Tangenziale	SB
	Centro	SC
	Riferimento	SR
	Medio	SM
	Medio manuale	SN
	Distanza	SD
	Distanza manualmente	SH
	Intersezione	SI
	Intersezione manuale	SY
	Automatico	SA
	Coordinata	SX
	Coordinate polari	SO
	X/Y dalla posizione	PX
	Y/X dalla posizione	PY
	Punti di riferimento selezione	SK
	Nessuna limitazione	EN
	Limitare e ortogonalmente	EO
	Limita e orizzontalmente	EH
	Limita e verticalmente	EV
	Limitare lunghezza o angolo	EL
	Imposta lo zero relativo	RZ
	Bloccare lo zero relativo	RL

Snap	
Blocca snap	SQ
Info	
Posizione	IO
Posizione relativa	IV
Posizione polare	IL
Posizione polare relativa	IT
Distanza da punto a punto	IP
Distanza da entità a punto	IE
Distanza da entità a entità	IN
Angolo	IA
Lunghezza totale della selezione	IS
Area poligonale	IR
Area arco/cerchio/ellisse	IC
Polilinea area	II
Livello	
Interruttore di visibilità	YV
Interruttore di congelato	YF
Interruttore di blocco	YL
Mostra solo attivo	YO
Mostra tutti i livelli	YS
Nascondi tutti i livelli	YH
Scioglie tutti i livelli	YW
Congelare tutti i livelli	YZ
Blocca tutti i livelli	YK
Sblocca tutti i livelli	YN
Aggiungi livello...	YA
Aggiungi livello subordinato...	YU
Impostazione del livello superiore...	YX
Crea livello dalla selezione...	YT
Spostare la selezione sul livello corrente	YJ
Duplica livello...	YY
Elimina livello(i)	YR
Elimina i livelli non utilizzati	YP
Modifica livello...	YE
Attiva livello dell'entità	YB
Seleziona entità del livello	YC
Deseleziona entità del livello	YD
Stato dei livelli	
Aggiungi...	YM
Blocco	
Esplosi	XP

Blocco	
Interruttore di visibilità	BV
Mostra tutti i blocchi	BS
Nascondi tutti i blocchi	BH
Aggiungi blocco...	BA
Crea blocco da selezione	BC
Aggiungi blocco di layout...	BL
Elimina blocco	BR
Elimina i blocchi non utilizzati	BP
Rinomina blocco...	BN
Edita blocco	BE
Edita blocco da riferimento	BD
Modifica blocco sul posto	BB
Duplicare il blocco...	BY
Torna al disegno principale	EM
Seleziona riferimenti di blocco	BK
Deselezionare riferimenti di blocco	BX
Inserisci blocco	BI
Inserisci riferimento esterno...	XR
Crea elemento di libreria	BT
Attributi	
Definisci attributi di blocco	UA
Sincronizza attributi	UY
Finestra	
Chiudi tutto	Ctrl+Maiusc+W / ⌘W
Successivo	Ctrl+Right / ⌘→
	Ctrl+PgUp / ⌘↑
Precedente	Ctrl+Left / ⌘←
	Ctrl+PgDown / ⌘↓
Schermo intero	Ctrl+Maiusc+F / ⌘F
Varie	
Importazione/Esportazione	
Batch2Pdf blocchi di layout visibili	2PF
Selezionare	
Da handle...	TH
Per colore	TF
Seleziona l'entità successiva	>
Seleziona l'entità precedente	<
Memorizzare la selezione	TS
Utilizzo selezione	TU
Disegna	
Linea di costruzione orizzontale	XH

Varie	
Disegna	
Linea di costruzione verticale	XV
Croce di mezzzeria	CS
Contatore	C12
Testo lungo entità	TG
Direttrice allineata al testo	2T
Linea di quotatura dal testo selezionato	T2L
Montaggio del gambo dritto da 2 punti	LJ
Simbolo di interruzione della polilinea da 2 punti	S3
Disegnare le corsie Fms	PF
Informazioni	
Memorizza posizioni	TT
Usa posizioni	TY
Sviluppo	
Script Shell	GE
Esegui script	XC
Esempi di script	
Disegna	
Tre punti	P3
Matematica	
FlexPainter	FP
CAM	
Configurazione CAM...	KK
Esportazione CAM	KX
Visualizzare i percorsi utensile	KV
Aggiungi utensile CAM	KA
Modifica utensile	KE
Rimuovere l'utensile	KR
Esporta utensili	KO
Importa utensili	KI
Aggiungi percorso del profilo	KP
Aggiungi percorso di svuotamento tasca	KC
Aggiungi percorso di foratura	KL
Modifica percorso utensile	KD
Rimuovere percorso utensile	KM
Aggiungi ponte	KT
Aggiungi pezzo grezzo	KW
Mostra elenco utensili CAM	GO
Mostra l'elenco dei percorsi utensile CAM	GA
Mostra pannello di simulazione	GI

Aiuto	
Manuale di riferimento	Ctrl+? / ⌘?