

Tiedosto		
	Uusi	Ctrl+N / $\%N$ Ctrl+T / $\%T$
	Uusi mallista	Ctrl+Vaihto+N / $\uparrow \%N$
	Ava...	Ctrl+O / $\%O$
	Tuo...	Ctrl+Vaihto+I / $\uparrow \%I$
	Palauta	Ctrl+R / $\%R$
	Näytä Explorerissa / Finderissa / Tiedostonhallinnassa	FI
	Tallenna	Ctrl+S / $\%S$
	Tallenna nimellä	Ctrl+Vaihto+S / $\uparrow \%S$
	Sulje	Ctrl+W / $\%W$
	Bittikartan vienti ...	XB
	Nopea SVG vienti...	XS
	PDF vienti...	XD
	Tulostuksen esikatselu	Ctrl+Vaihto+P / $\uparrow \%P$
	Tulosta...	Ctrl+P / $\%P$
	Tulosta Nykyinen näkymä...	Ctrl+Alt+P / $\backslash \%P$
	Tulosta ikkuna...	Ctrl+Alt+Vaihto+P $\backslash \uparrow \%P$
	Quit	Ctrl+Q / $\%Q$

Muokkaa		
	Kumoa	Ctrl+Z / $\%Z$ OO
	Tee uudelleen	Ctrl+Vaihto+Z / $\uparrow \%Z$ UU
	Poista	Del / $\boxtimes$ Askelpalautin / $\boxtimes$ ER
	Leikkaa	Ctrl+X / $\%X$
	Leikkaa viitteen kanssa	Ctrl+Vaihto+X / $\uparrow \%X$ RT
	Kopioi	Ctrl+C / $\%C$ CP
	Kopioi viitteen kanssa	Ctrl+Vaihto+C / $\uparrow \%C$ RC
	Liitä	Ctrl+V / $\%V$ PS
	Liitä pitkin kokonaisuutta	Ctrl+Vaihto+V / $\uparrow \%V$ PE
	Monista	DP

Muokkaa		
Pikamuokkaus		
	Siirrä vasen	$\leftarrow$
	Siirrä oikea	$\rightarrow$
	Siirrä ylös	$\uparrow$
	Siirrä alas	$\downarrow$
	Kierrä vastapäivään	F5
	Kierrä myötäpäivään	F6

	Etsi/korvaa...	Ctrl+F / $\%F$ RP
	Vähennä kirjaimia...	FF
	Skaalaa tekstin korkeudet...	MG
	Muunna piirros yksikkö	CU
	Vasen klikkaus	Ctrl+Return / $\%↵$
	Poistu	Esc / $\odot$
	Nollaa/vapaa	QQ
	Piiroksen asetukset...	Ctrl+I / $\%I$
	Ohjelman asetukset...	Ctrl+, / $\%,$

Näkymä		
	Vedostila	DF
	Kuvaruutuun perustuvat viivatyytit	NL
	Pehmennys	NT
	Ruudukko	GR

Muuta kokoa		
	Lähennä	+ = Ctrl++ / $\%+$
	Loitonna	- Ctrl+- / $\%-$
	Automaattinen zoomaus	ZA
	Zoomaa valintaan	ZS
	Edellinen näyttö	ZV
	Ikkunazoomaus	ZW
	Panoroinnin kokomuutos	ZP

Päällekkäiskuvat		
	Suunta	VD
	Järjestys	VO
	Aloituspiste	VS

Näkymä		
Tallennetut näkymät		
	Lisää näkymä...	VA
	Poista näkymä	VR
	Muokkaa näkymää...	VE
	Poimi näkymä	VP

	Isometrinen ristikko pois	JO
	Yläprojektio	JT
	Oikea projektio	JR
	Vasen projektio	JL
	Tasoluettelo	GY
	Lohkoluettelo	GB
	Näytä luettelo	GV
	Ominaisuuksien muokkaaminen	GP
	Valintasuodatin	GF
	Kirjastoselain	GL
	Komentorivi	GM
	Leikepöydän näyttö	GC
	Tilarivi	GS
	Asettelen välilehdet	GT

	Kohdistus komentorivillä	Välilyönti Ctrl+M / $\%M$
	Keskity Vaihtoehdot-työkaluriviin	Ctrl+. / $\wedge$
	Keskitä työkalumatriisiin	Ctrl+Vaihto+. / $\wedge \uparrow$
	Näytä etäisyys/kulma	F8

Valitse		
	Poista kaikki valinnat	TN Ctrl+K / $\%K$ Ctrl+D / $\%D$ Ctrl+Vaihto+A / $\uparrow \%A$
	Valitse kaikki	TA Ctrl+A / $\%A$
	Valitse näkymä	TV
	Käännä valinta	TI
	Valitse (peru) suorakulmainen alue	TR TW
	Valitse (Älä valitse) monikulmio	TP
	Valitse (peru) ääriviivat	TC
	Valitse (peru) leikatuista kohteista	TX
	Valitse (peru valinta) taso	TL

Piirrä		
Piste		
	Yksittäinen piste	PO
	pistettä viivalla	PN
	MxN pisteet	PM

Viiva		
	Viiva 2 pisteestä	LI
	Viiva kulmasta	LA
	Vaakaviiva	LH
	Pystyviiva	LV
	Kulman puolittaja	LB
	Yhdensuuntainen (etäisyydellä)	LP PA
	Yhdensuuntainen (pisteen kautta)	LG
	Tangentti (piste, ympyrä)	LT1
	Tangentti (kaksi ympyrää)	LT2
	Kohtisuora / tangentti	LN
	Suhteellinen kulma	LR
	Kohtisuora	LO
	Vapaamuotoinen viiva	LF

Kaari		
	Keskipiste, piste, kulmat	AR
	pistettä ja säde	AD
	Pistettä ja kulma	A2
	Pistettä ja pituus	AL
	2 pistettä ja korkeus	AH
	pistettä	A3
	Samankeskinen (etäisyyden kanssa)	AC
	Samankeskinen (pisteen kautta)	AG
	Tangentiaalisesti kytkettynä	AN
	Tangentti, piste, säde	AT

Ympyrä		
	Keskipiste, piste	CI
	Keskipiste, säde	CR
	Keskipiste, halkaisija	CA
	Pistettä ja Säde	CD
	Pistettä	C2
	pistettä	C3
	Samankeskinen (etäisyydellä)	CC

Piirrä		
Ympyrä		
	CG	
	CT1	
	CTP	
	CT2	
	CTR	
	CT3	
Ellipsi		
	EP	
	EA	
	EI	
	ED	
	EC	
	EG	
	EQ	
Käyrä		
	SP	
	SL	
	NI	
	NA	
	NR	
	NP	
Murtoviiva		
	PL	
	OG	
	OC	
	OL	
	OA	
	OI	
	OP	
	OD	
	OB	
	OT	
	OR	
	OX	
	OQ	
	OM	
	OW	
	OS	
	ON	
	OV	

Piirrä		
Murtoviiva		
	OE	
	OJ	
Muoto		
	RE	
	RS	
	R3	
	PG1	
	HC	
	PG2	
	HP	
	PG3	
	PG4	
	PT	
Kuviointi		
	HT	
	HA	
	HS	
	HM	
Näkymäalue		
	VT	
	VY	
	RI	
	WP	
	TE	
	IM	
Mitoitus		
	DA	
	DL	
	DH	
	DV	
	DB	
	DC	
	DO	
	DE	
	LD	
	DT	
	TO	
	DR	
	DD	
	DN	
	DG	

Mitoitus		
	DS	
	DX	
Muokkaa		
Muunna		
	MV	
	RO	
	SZ	
	MI	
	FH	
	FV	
	MR	
	R2	
	AE	
	MA	
Offset		
	OF	
	OH	
Rajaa ja jaa		
	RM	
	XT	
	TM	
	LE	
	SS	
	CLR	
	DI	
	MS	
	D2	
	B2	
	AX	
	D3	
Kulmat		
	CH	
	RN	
	RV	
Kohteet		
	MT	
	ML	
	MH	
	XP	
Piirtojärjestys		
	MF	

Muokkaa		
Piirtojärjestys		
	MB	
	MO	
	MC	
Tunnista		
	MD	
	MZ	
Projektio		
	PR	
	PJ	
	PC	
	MX	
	PI	
Tartunta		
	SF	
	SG	
	SE	
	ST	
	SU	
	SB	
	SC	
	SR	
	SM	
	SN	
	SD	
	SH	
	SI	
	SY	
	SA	
	SX	
	SO	
	PX	
	PY	
	SK	
	EN	
	EO	
	EH	
	EV	
	EL	
	RZ	
	RL	

Tartunta	
Lukitse napsauta	SQ
Tietoja	
Sijainti	IO
Suhteellinen sijainti	IV
Napasijainti	IL
Suhteellinen navan sijainti	IT
Etäisyys pisteestä pisteeseen	IP
Etäisyys kohteesta pisteeseen	IE
Etäisyys kohteesta kohteeseen	IN
Kulma	IA
Valinnan kokonaispituus	IS
Monikulmion ala	IR
Kaaren/ympyrän/ellipsin ala	IC
Polylinjan alue	II
Taso	
Vaihda näkyvyys	YV
Vaihda jäädytä tila	YF
Vaihda lukitustila	YL
Näytä vain aktiivinen	YO
Näytä kaikki tasot	YS
Piilota kaikki tasot	YH
Supista kaikki tasot	YW
Jäädytä kaikki tasot	YZ
Lukitse kaikki tasot	YK
Vapauta kaikki tasot	YN
Lisää taso...	YA
Lisää alitaso...	YU
Aseta ylivoimainen taso...	YX
Luo taso valinnasta...	YT
Siirrä valinta nykyiselle tasolle	YJ
Monista taso...	YY
Poista taso(t)	YR
Siivoa käyttämättömät tasot	YP
Muokkaa tasoa...	YE
Aktivoi objektin taso	YB
Valitse tasokokonaisuus	YC
Poista tasokokonaisuuksien valinta	YD
Tason tilat	
Lisää ...	YM
Lohko	
Pura	XP

Lohko	
Vaihda Näkyvyys	BV
Näytä kaikki lohkot	BS
Piilota kaikki lohkot	BH
Lisää tyhjä lohko...	BA
Luo lohko valinnasta	BC
Lisää asettelulohko...	BL
Poista Lohko	BR
Siivoa käyttämättömät lohkot	BP
Uudelleennimeä Lohko...	BN
Muokkaa lohkoa	BE
Muokkaa lohkoa viitteestä	BD
Muokkaa lohkoa paikallaan	BB
Monista lohko...	BY
Palaa pääpiirustukseen	EM
Valitse lohkon referenssit	BK
Poista valinta lohkoviitteistä	BX
Lisää lohko	BI
Lisää ulkoinen viite...	XR
Luo kirjastokohde	BT
Ominaisuudet	
Määritä lohkon ominaisuus	UA
Synkronoi ominaisuudet	UY
Ikkuna	
Sulje kaikki	Ctrl+Vaihto+W /
Seuraava	Ctrl+Right /
Edellinen	Ctrl+Left /
Koko näyttö	Ctrl+Vaihto+F /
Sekalaiset	
Tuo/vie	
Batch2Pdf näkyvät ulkoasulohkot	2PF
Valitse	
Kahvan mukaan...	TH
Värin mukaan	TF
Valitse Seuraava kokonaisuus	>
Valitse Edellinen kokonaisuus	<
Tallenna valinta	TS
Käyttö Valinta	TU
Piirrä	
Vaakasuintainen rakenneviiva	XH

Sekalaiset	
Piirrä	
Pystysuora rakenneviiva	XV
Keskiviivan risti	CS
Laskuri	C12
Teksti kohteen suuntaisesti	TG
Tekstin mukainen viiteviiva	2T
Viiteviiva valikoidusta tekstistä	T2L
Laatikko yhdistä 2 pisteestä	LJ
Polylinjan katkaisusymboli 2 pisteestä	S3
Piirrä Fms Lanes	PF
Tiedot	
Säilytä Paikat	TT
Käytä sijainteja	TY
Kehitys	
Skripti shell	GE
Aja komentorivisarja	XC
Komentosarjan esimerkit	
Piirrä	
Kolme pistettä	P3
Matematiikka	
FlexPainter	FP
CAM	
CAM määrytykset ...	KK
CAM vienti	KX
Näytä työstöpolut	KV
Lisää työkalu	KA
Muokkaa työkalua	KE
Poista työkalu	KR
Vientityökalut	KO
Tuontityökalut	KI
Lisää ääriviivan työstöpolku	KP
Lisää taskun työstöpolku	KC
Lisää poran työstöpolku	KL
Muokkaa työstöpolkua	KD
Poista työstöpolku	KM
Lisää silta	KT
Lisää työkappale	KW
Näytä CAM työkalulista	GO
Näytä CAM työstöpolkulista	GA
Näytä simulointipaneeli	GI

Ohje	
Ohjekirja	Ctrl+? /