

Fil		
	Ny	Ctrl+N / ⌘N Ctrl+T / ⌘T
	Nytt fra Template	Ctrl+Skift+N / ⇧⌘N
	Åpne...	Ctrl+O / ⌘O
	Import...	Ctrl+Skift+I / ⇧⌘I
	Gå tilbake	Ctrl+R / ⌘R
	Vis i Utforsker / Finder / Filbehandling	FI
	Lagre	Ctrl+S / ⌘S
	Lagre som	Ctrl+Skift+S / ⇧⌘S
	Lukk	Ctrl+W / ⌘W
	Bitmap-eksport...	XB
	Rask SVG-eksport...	XS
	PDF-eksport...	XD
	Forhåndsvisning av utskrift	Ctrl+Skift+P / ⇧⌘P
	Skriv ut...	Ctrl+P / ⌘P
	Skriv ut gjeldende visning...	Ctrl+Alt+P / ⌘⌥P
	Vindu for utskrift...	Ctrl+Alt+Skift+P / ⌘⌥⌘P
	Quit	Ctrl+Q / ⌘Q
Rediger		
	Angre	Ctrl+Z / ⌘Z OO
	Gjør om	Ctrl+Skift+Z / ⇧⌘Z UU
	Slett	Del / ⌫ Backspace / ⌫ ER
	Klipp ut	Ctrl+X / ⌘X
	Klipp ut med referanse	Ctrl+Skift+X / ⇧⌘X RT
	Kopi	Ctrl+C / ⌘C CP
	Kopi med referanse	Ctrl+Skift+C / ⇧⌘C RC
	Lim inn	Ctrl+V / ⌘V PS
	Lim inn langs Enhet	Ctrl+Skift+V / ⇧⌘V PE
	Duplikat	DP
Rask endring		
	Gå til venstre	←
	Flytt til høyre	→

Rediger		
Rask endring		
	Gå opp	↑
	Flytt ned	↓
	Roter mot klokken	F5
	Roter med klokken	F6
	Finn/erstatt...	Ctrl+F / ⌘F RP
	Erstatningsfonter...	FF
	Skala Teksthøyder...	MG
	Konverter tegningsenhet	CU
	Venstre klikk	Ctrl+Return / ⌘↵
	Escape	Esc / ⌫
	Tilbakestill / inaktiv	QQ
	Tegningspreferanser...	Ctrl+I / ⌘I
	Programinnstillinger...	Ctrl+, / ⌘,
Vis		
	Utkast-modus	DF
	Skjermbaserte linjetyper	NL
	Anti-aliasing	NT
	Rutenett	GR
Zoom		
	Zoom inn	+ =
		Ctrl++ / ⌘+
	Zoom ut	-
		Ctrl+- / ⌘-
	Automatisk zoom	ZA
	Zoom til utvalg	ZS
	Forrige visning	ZV
	Vinduszoom	ZW
	Pan Zoom	ZP
Overlegg		
	Retning	VD
	Rekkefølge	VO
	Startpunkt	VS
Lagrede visninger		
	Legg til visning...	VA
	Fjern visning	VR

Vis		
Lagrede visninger		
	Rediger visning...	VE
	Velg visning	VP
	Isometrisk rutenett av	JO
	Øverste projeksjon	JT
	Høyre projeksjon	JR
	Venstre projeksjon	JL
	Lagliste	GY
	Blokkliste	GB
	Vis liste	GV
	Egenskapseditor	GP
	Utvalgsfilter	GF
	Bibliotekets nettleser	GL
	Kommandolinje	GM
	Utklippstavlevisning	GC
	Statuslinje	GS
	Layout-faner	GT
	Fokus på kommandolinjen	Mellomrom Ctrl+M / ⌘M
	Fokus på Options-verktøylinjen	Ctrl+. / ⌘.
	Fokus på verktøymatrise	Ctrl+Skift+. / ⌘⇧.
	Visningsavstand/vinkel	F8
Velg		
	Fjern avmerkingen for Alle	TN
		Ctrl+K / ⌘K Ctrl+D / ⌘D Ctrl+Skift+A / ⇧⌘A
	Velg alle	TA
		Ctrl+A / ⌘A
	Velg visning	TV
	Inverter utvalg	TI
	(Av-)velg rektangulært område	TR TW
	(Av-)velg polygon	TP
	(De-)velg kontur	TC
	(Av-)velg kryssende enheter	TX
	(Av-)velg lag	TL

Tegn		
Punkt		
	Enkelt punkt	PO
	N Punkter på linjen	PN
	MxN-poeng	PM
Linje		
	Linje fra 2 punkter	LI
	Linje fra Angle	LA
	Horisontal linje	LH
	Vertikal linje	LV
	Vinkelhalveringslinje	LB
	Parallell (med avstand)	LP PA
	Parallell (gjennom punkt)	LG
	Tangent (punkt, sirkel)	LT1
	Tangent (to sirkler)	LT2
	Ortogonal / tangent	LN
	Relativ vinkel	LR
	Ortogonal	LO
	Frihåndslinje	LF
Bue		
	Senter, punkt, vinkler	AR
	2 Punkter og radius	AD
	2 Punkter og vinkling	A2
	2 Punkter og lengde	AL
	2 Punkter og høyde	AH
	3 punkter	A3
	Konsentrisk (med avstand)	AC
	Konsentrisk (gjennom punkt)	AG
	Tangentielt tilkoblet	AN
	Tangent, punkt, radius	AT
Sirkel		
	Senter, punkt	CI
	Senter, Radius	CR
	Senter, diameter	CA
	2 Punkter og radius	CD
	2 punkter	C2
	3 punkter	C3
	Konsentrisk (med avstand)	CC

Tegn		
Sirkel		
	Konsentrisk (gjennom punkt)	CG
	Tangent og 2 punkter	CT1
	Tangent, punkt, radius	CTP
	2 Tangent og punkt	CT2
	2 Tangent og radius	CTR
	3 Tangenter	CT3

Ellipse		
	Ellipse (senter, punkt, forhold)	EP
	Ellipsebue	EA
	Ellipse med radier	EI
	Ellipse med diametre	ED
	Parallell kurve (med avstand)	EC
	Parallell kurve (gjennom punkt)	EG
	Innskrevet i Quadrilateral	EQ

Spline		
	Spline (kontrollpunkter)	SP
	Spline (tilpasningspunkter)	SL
	Sett inn tilpasningspunkt	NI
	Legg til tilpasningspunkt(er)	NA
	Fjern tilpasningspunkt	NR
	Forenkle	NP

Polylinje		
	Tegn polylinje	PL
	Polylinje fra segmenter	OG
	Polylinje fra utvalg	OC
	Delvis polylinje langs utvalg	OL
	Sett inn node	OA
	Legg til node(r)	OI
	Slett node(r)	OD
	Fjern noder mellom to noder	OB
	Trim-segmenter	OT
	Flytt startpunkt	OR
	Endre segmenttype	OX
	Offset	OQ
	Morph	OM
	Boolske operasjoner	OW
	Forenkle	OS
	Normaliser polylinjer	ON
	Sett inn noder ved selvskjæringspunkter	OV
	Logisk tette polylinjer	OE

Tegn		
Polylinje		
	Logisk åpne polylinjer	OJ

Form		
	Rektangel	RE
	Rektangel med størrelse	RS
	Rektangel (3 poeng)	R3
	Polygon (senter, hjørne)	PG1
	Polygon (2 sidepunkter)	PG2
	Polygon (senter, side)	PG3
	Polygon (side, side)	PG4
	Stjerne	PT

Skravering		
	Automatisk luke	HT
	Skravering fra utvalg...	HA
	Luke fra segmenter...	HS
	Slå sammen skraveringer	HM

Visningsvindu		
	Legg til visningsvindu	VT
	Administrer visningsvinduslag...	VY

	Ring	RI
	Wipeout	WP
	Tekst...	TE
	Sett inn Bitmap...	IM

Dimensjon		
	Tilpasset	DA
	Rotert (lineær)	DL
	Horisontalt	DH
	Vertikal	DV
	Utgangspunkt	DB
	Fortsett	DC
	Ordinat (X/Y)	DO
	Henvisning	DE
	Dato	DT
	Toleranse...	TO
	Radial	DR
	Diametrisk	DD
	Vinkel	DN
	Buelengde	DG
	Tilbakestill etikettposisjon	DS

Dimensjon		
	Fjern stiloverstyringer	DX

Endre		
Transformer		
	Flytte / kopiere	MV
	Rotere	RO
	Skala	SZ
	Speil	MI
	Snu horisontalt	FH
	Vend vertikalt	FV
	Flytt og roter	MR
	Roter to	R2
	Juster referansepunkter	AE
	Justere	MA

Offset		
	Offset (med avstand)	OF
	Offset (gjennom punkt)	OH

Trim og del		
	Trim	RM
	Trim begge	XT
	Forleng / forkorte	LE
	Strekk	SS
	Klipp til rektangel	CLR
	Del	DI
	Delte enheter	MS
	Bryt ut segmentet	D2
	Bryt ut Håndbok	B2
	Auto Trim	AX
	Bryt ut åpning	D3

Hjørner		
	Avfasing / Fasing	CH
	Rundt	RN
	Omvendt	RV

Enheter		
	Rediger tekst	MT
	Rediger toleranse	ML
	Rediger skravering	MH
	Eksplodere	XP

Tegnerekkefølge		
	Bring til forsiden	MF
	Send til Tilbake	MB

Endre		
Tegnerekkefølge		
	Bestill på nytt	MO
	Bestill tilkoblede enheter	MC

Påvisning		
	Oppdag duplikater	MD
	Oppdag enheter med null lengde	MZ

Projeksjon		
	Ortografisk projeksjon (syndrisk)	PR
	Isometrisk projeksjon	PJ
	Isometrisk projeksjon (syndrisk)	PC
	Matrisetransformasjon	MX
	Egenskapsmalers	PI

Snap		
	Fri	SF
	Rutenett	SG
	Endepunkt	SE
	På entitet	ST
	Vinkelrett	SU
	Tangerende	SB
	Senter	SC
	Referanse	SR
	Midtpunkt	SM
	Midtpunkt manuelt	SN
	Avstand	SD
	Håndbok for avstand	SH
	Skjæringspunkt	SI
	Skjæringspunkt manuelt	SY
	Auto	SA
	Koordinere	SX
	Polarkoordinat	SO
	X/Y fra punkter	PX
	Y/X fra punkter	PY
	Utvalgsreferansepunkter	SK
	Restriksjoner Av	EN
	Begrens ortogonalt	EO
	Begrens horisontalt	EH
	Begrens vertikalt	EV
	Begrens vinkel eller lengde	EL
	Sett relativ null	RZ
	Lås relativ null	RL
	Lås Snap	SQ

Informasjon		
	Posisjon	IO
	Relativ posisjon	IV
	Polar posisjon	IL
	Relativ polposisjon	IT
	Avstand punkt til punkt	IP
	Avstand Entitet til punkt	IE
	Avstand Entitet til entitet	IN
	Vinkel	IA
	Total lengde på utvalget	IS
	Polygonalt område	IR
	Område for bue/sirkel/ellipse	IC
	Polylinje Område	II

Lag		
	Bytte synlighet	YV
	Veksle mellom frossen status	YF
	Toggle Lock Status	YL
	Vis bare aktive	YO
	Vis alle lag	YS
	Skjul alle lag	YH
	Tine alle lag	YW
	Frys alle lag	YZ
	Lås alle lag	YK
	Lås opp alle lag	YN
	Legg til lag...	YA
	Legg til underlag...	YU
	Angi overordnet lag...	YX
	Opprett lag fra utvalg...	YT
	Flytt markeringen til gjeldende lag	YJ
	Duplikatlag...	YY
	Slett lag(er)	YR
	Rens ubrukte lag	YP
	Rediger lag...	YE
	Aktiver lag for objekt	YB
	Velg lag-enheter	YC
	Opphev valg av lagenheter	YD

Lag stater	
Legg til...	YM

Blokk		
	Eksplodere	XP
	Bytte synlighet	BV
	Vis alle blokker	BS

Blokk		
	Skjul alle blokker	BH
	Legg til tom blokk...	BA
	Opprett blokk fra utvalg	BC
	Legg til layoutblokk...	BL
	Fjern blokk	BR
	Rens ubrukte blokker	BP
	Gi nytt navn til blokk...	BN
	Rediger blokk	BE
	Rediger blokk fra referanse	BD
	Rediger blokk på plass	BB
	Duplikatblokk...	BY
	Gå tilbake til hovedtegningen	EM
	Velg blokkreferanser	BK
	Fjern valg av blokkreferanser	BX
	Sett inn blokk	BI
	Sett inn ekstern referanse...	XR
	Opprett bibliotekselement	BT

Attributter	
	Definere blokkattributt
	Synkroniser attributter

Vindu		
	Lukk Alle	Ctrl+Skift+W / ⌘⌘W
	Neste	Ctrl+Right / ⌘→
		Ctrl+PgUp / ⌘↑
	Tidligere	Ctrl+Left / ⌘←
		Ctrl+PgDown / ⌘↓
	Full skjerm	Ctrl+Skift+F / ⌘⌘F

Diverse		
Import/eksport		
	Batch2Pdf synlige layoutblokker	2PF
Velg		
	Etter håndtak...	TH
	Etter farge	TF
	Velg neste enhet	>
	Velg forrige enhet	<
	Valg av butikk	TS
	Bruk utvalg	TU

Tegn		
	Horisontal byggelinje	XH
	Vertikal byggelinje	XV
	Midtlinjekryss	CS

Diverse		
Tegn		
	Teller	C12
	Tekst langs entitet	TG
	Tekstjustert henvisning	2T
	Henvisning fra utvalgt tekst	T2L
	Boks felles fra 2 punkter	LJ
	Polylinjesymbol for brudd fra 2 punkter	S3
	Tegn Fms-baner	PF

Informasjon	
Lagre posisjoner	TT
Bruk stillinger	TY

Utvikling	
	Skript Shell
	Kjør skript

Eksempler på skript	
Tegn	
Tre punkter	P3
Matematikk	
	FlexPainter

CAM		
	CAM-konfigurasjon...	KK
	CAM-eksport	KX
	Vis verktøystier	KV
	Legg til verktøy	KA
	Redigeringsverktøy	KE
	Fjern verktøy	KR
	Verktøy for eksport	KO
	Importverktøy	KI
	Legg til profil-verktøybane	KP
	Legg til lomme-verktøybane	KC
	Legg til boreverktøybane	KL
	Rediger verktøybane	KD
	Fjern verktøybane	KM
	Legg til tab	KT
	Legg til arbeidsstykke	KW
	Vis CAM-verktøyliste	GO
	Vis CAM-verktøybaneliste	GA
	Vis simuleringspanel	GI

Hjelp		
	Referansehåndbok	Ctrl+? / ⌘?