

檔案		
	新的	Ctrl+N / ⌘N Ctrl+T / ⌘T
	来自模板的新	Ctrl+Shift+N / ⇧⌘N
	開啟...	Ctrl+O / ⌘O
	匯入...	Ctrl+Shift+I / ⇧⌘I
	逆转	Ctrl+R / ⌘R
	在资源管理器/查找器/文件管理器中显示	FI
	儲存	Ctrl+S / ⌘S
	另存新檔	Ctrl+Shift+S / ⇧⌘S
	關閉	Ctrl+W / ⌘W
	點陣圖匯出...	XB
	快速导出SVG...	XS
	PDF輸出...	XD
	列印預覽	Ctrl+Shift+P / ⇧⌘P
	印刷品...	Ctrl+P / ⌘P
	列印當前檢視...	Ctrl+Alt+P / ⌘⌘P
	列印視窗...	Ctrl+Alt+Shift+P / ⌘⇧⌘P
	Quit	Ctrl+Q / ⌘Q
編輯		
	撤銷	Ctrl+Z / ⌘Z OO
	重做	Ctrl+Shift+Z / ⇧⌘Z UU
	刪除	Del / ⌫ Backspace / ⌫ ER
	剪下	Ctrl+X / ⌘X
	用參考資料切割	Ctrl+Shift+X / ⇧⌘X RT
	複製	Ctrl+C / ⌘C CP
	影印件與參考資料	Ctrl+Shift+C / ⇧⌘C RC
	貼上	Ctrl+V / ⌘V PS
	沿着實體粘貼	Ctrl+Shift+V / ⇧⌘V PE
	重複的	DP
快速修改		
	向左移动	←
	向右移动	→

編輯		
快速修改		
	上升	↑
	下移	↓
	逆时针旋转	F5
	顺时针旋转	F6
	查找/替换...	Ctrl+F / ⌘F RP
	代用字体...	FF
	缩放文本高度...	MG
	轉換繪圖單位	CU
	左鍵按一下	Ctrl+Return / ⌘↵
	退出	Esc / ⌫
	復位/閒置	QQ
	繪圖首選項...	Ctrl+I / ⌘I
	應用首選項...	Ctrl+, / ⌘,
檢視		
	草案模式	DF
	基於螢幕的線型	NL
	抗鋸齒	NT
	柵格	GR
縮放		
	放大	+ =
		Ctrl++ / ⌘+
	縮小	- Ctrl+- / ⌘-
	自動變焦	ZA
	縮放到選擇	ZS
	上一頁 檢視	ZV
	視窗放大	ZW
	平移變焦	ZP
覆蓋物		
	方向	VD
	秩序	VO
	起点	VS
存儲的视图		
	添加查看...	VA
	移除视图	VR

檢視		
存儲的视图		
	编辑查看...	VE
	挑选查看	VP
	關閉等距網格	JO
	頂部投射	JT
	右邊的投影	JR
	左側投射	JL
	图层列表	GY
	塊狀列表	GB
	查看列表	GV
	屬性編輯器	GP
	选择过滤器	GF
	图书馆浏览器	GL
	命令列	GM
	剪贴板显示	GC
	狀態列	GS
	佈局標籤	GT
	專注於命令列	空白鍵 Ctrl+M / ⌘M
	專注於選項工具列	Ctrl+. / ^.
	關注工具矩陣	Ctrl+Shift+. / ^⇧.
	顯示距離/角度	F8
選擇		
	取消選擇所有	TN Ctrl+K / ⌘K Ctrl+D / ⌘D Ctrl+Shift+A / ⇧⌘A
	選擇所有	TA Ctrl+A / ⌘A
	选择查看	TV
	顛倒選擇	TI
	(去)選擇矩形區域	TR TW
	(解除) 选择多边形	TP
	(去)選擇輪廓線	TC
	(解除) 選擇相交的實體	TX
	(去)選擇層	TL

繪製		
點		
	單點	PO
	线路上的N个点	PN
	MxN积分	PM
直線		
	從2點開始的線	LI
	角度的線	LA
	水平線	LH
	垂直線	LV
	角平分線	LB
	平行 (有距離)	LP PA
	平行 (透過點)	LG
	切線 (點、圓)	LT1
	相切 (兩個圓)	LT2
	正交/相切	LN
	相對角度	LR
	正交	LO
	自由手繪線	LF
弧形		
	中心、點、角	AR
	2點和半徑	AD
	2點和角度	A2
	2點和長度	AL
	2點和高度	AH
	3分	A3
	同心 (有距離)	AC
	同心 (透過點)	AG
	相互聯絡的	AN
	切線、點、半徑	AT
圓圈		
	中心，點	CI
	中心，半徑	CR
	中心，直徑	CA
	2點和半徑	CD
	2分	C2
	3分	C3
	同心 (有距離)	CC

繪製		
圓圈		
	同心 (透過點)	CG
	切線和2點	CT1
	切線、點、半徑	CTP
	2切線和點	CT2
	2切線和半徑	CTR
	3個切口	CT3
橢圓		
	橢圓 (中心、點、比率)	EP
	橢圓弧	EA
	帶半徑的橢圓	EI
	有直徑的橢圓	ED
	平行曲線 (含距離)	EC
	平行的曲線 (透過點)。	EG
	刻於四邊形	EQ
雲形線		
	雲形線 (控制點)	SP
	花鍵 (適合的點)	SL
	插入配合點	NI
	添加拟合點	NA
	移除配合點	NR
	簡化	NP
多段線		
	繪製折線	PL
	从线段看多段线	OG
	从选择的多段线	OC
	沿着选择的部分折线	OL
	插入节点	OA
	附加节点(s)	OI
	删除节点	OD
	移除两个结点之间的结点	OB
	修饰部分	OT
	重新定位起始点	OR
	改变分部类型	OX
	偏移	OQ
	形状	OM
	布林運算	OW
	简化	OS
	归一化多段线	ON
	在自交點插入節點	OV
	逻辑上关闭多段线	OE

繪製		
多段線		
	逻辑地打开多段线	OJ
形狀		
	長方形	RE
	長方形與尺寸	RS
	长方形 (3分)	R3
	多邊形 (中心, 角落)	PG1
		HC
	多邊形 (2個點的側面)	PG2
		HP
	多邊形 (中心, 側面)	PG3
	多邊形 (側面, 側面)	PG4
	星級	PT
圖案填充		
	自动孵化器	HT
	從選擇建立圖案填充...	HA
	分部的孵化...	HS
	合併圖案填充	HM
視口		
	添加視口	VT
	管理視埠圖層...	VY
	戒指	RI
	毀滅	WP
	A 文字...	TE
	插入點陣圖...	IM
尺寸		
	對齊	DA
	旋轉的 (線性)	DL
	橫向	DH
	縱向	DV
	基準线	DB
	继续	DC
	縱座標(X/Y)	DO
	引線	DE
		LD
	基准	DT
	容忍...	TO
	徑向	DR
	二維碼	DD
	角度	DN
	弧长	DG
	重置標籤位置	DS

尺寸		
	移除风格重写	DX
修改		
變換		
	移動/複製	MV
	旋轉	RO
	縮放	SZ
	鏡像	MI
	水平翻轉	FH
	垂直翻轉	FV
	移動和旋轉	MR
	旋轉二	R2
	对齐参考点	AE
	对齐	MA
偏移		
	偏移量 (含距離)	OF
	偏移 (透過點)。	OH
修剪與分割		
	修剪	RM
		XT
	修剪兩者	TM
	加長/縮短	LE
	伸展	SS
	剪贴至长方形	CLR
	分割	DI
	分割实体	MS
	分割段	D2
	突圍手冊	B2
	自動飾件	AX
	打斷間隙	D3
轉角		
	倒角/斜面	CH
	圓角	RN
	逆轉	RV
實體		
	編輯文字	MT
	编辑宽度	ML
	編輯圖案填充	MH
	分解	XP
繪製順序		
	帶到前面來	MF
	送到後面	MB

修改		
繪製順序		
	重新排序	MO
	订单连接的实体	MC
探測		
	检测重复的内容	MD
	检测零长度的实体	MZ
投影		
	正射投影 (圓柱形)	PR
	等距投射	PJ
	等距投影 (圓柱形)	PC
	矩阵转换	MX
	物业油漆工	PI
捕捉		
	免費	SF
	柵格	SG
	結束	SE
	在實體上	ST
	垂直的	SU
	切線	SB
	中心	SC
	參考	SR
	中點	SM
	中點 (手動)	SN
	距離	SD
	距離手冊	SH
	交叉點	SI
	交點 (手動)	SY
	Auto 自動	SA
	y座標	SX
	極座標	SO
	X/Y從點	PX
	Y/X從點	PY
	選擇參考點	SK
	限制關閉	EN
	限制正交	EO
	橫向限制	EH
	縱向限制	EV
	限制角度或長度	EL
	設定相對零點	RZ
	鎖定相對零點	RL
	锁扣	SQ

資訊		
	位置	IO
	相對位置	IV
	極座標位置	IL
	相對極地位置	IT
	點到點的距離	IP
	實體到點的距離	IE
	實體與實體的距離	IN
	角度	IA
	选择的总长度	IS
	多角形區域	IR
	弧形/圓形/橢圓區域	IC
	多边形区域	II

圖層		
	切換可見性	YV
	切换冻结状态	YF
	切换鎖定狀態	YL
	僅顯示活動	YO
	顯示所有圖層	YS
	隱藏所有圖層	YH
	解冻所有层数	YW
	冻结所有图层	YZ
	鎖定所有圖層	YK
	解鎖所有圖層	YN
	新增層...	YA
	添加子层...	YU
	設定父層...	YX
	从选区创建图层...	YT
	null	YJ
	复制图层...	YY
	删除图层	YR
	清除未使用的图层	YP
	編輯層...	YE
	啟用圖元圖層	YB
	選擇圖層實體	YC
	取消選擇圖層實體	YD
图层国家		
	添加...	YM

區塊		
	分解	XP
	切換可見性	BV
	顯示所有區塊	BS

區塊		
	隱藏所有區塊	BH
	新增空塊...	BA
	從選擇中建立區塊	BC
	添加布局块...	BL
	移除塊狀物	BR
	清除未使用的区块	BP
	重新命名塊...	BN
	編輯塊	BE
	從參考文獻中編輯塊	BD
	就地编辑块	BB
	重复的区块...	BY
	返回到主圖	EM
	選擇區塊參考	BK
	取消選擇區塊參考	BX
	插入塊	BI
	插入外部参照...	XR
	创建图书馆项目	BT

属性		
	定义块属性	UA
	同步属性	UY

視窗		
	關閉所有	Ctrl+Shift+W / ⌘⌘W
	下一頁	Ctrl+Right / ⌘→ Ctrl+PgUp / ⌘↑
	上一篇	Ctrl+Left / ⌘← Ctrl+PgDown / ⌘↓
	全屏	Ctrl+Shift+F / ⌘⌘F

雜項		
匯入/匯出		
	Batch2Pdf可見佈局塊	2PF
選擇		
	按處理方式...	TH
	按顏色分類	TF
	选择下一个实体	>
	选择前一个实体	<
	儲存選擇	TS
	使用選擇	TU

繪製		
	水平施工線	XH
	垂直施工線	XV
	中心線十字	CS

雜項		
繪製		
	計數器	C12
	沿著實體的文字	TG
	文字對齊的領導者	2T
	選定文字中的引線	T2L
	從2點開始的盒式連線	LJ
	從2點開始的折線斷裂符號	S3
	繪製Fms車道	PF

資訊		
	儲存位置	TT
	使用位置	TY

開發		
	指令碼外殼	GE
	執行指令碼	XC

指令碼示例		
繪製		
	三點	P3
數學		
	FlexPainter	FP

CAM		
	CAM配置...	KK
	CAM出口	KX
	显示刀具路径	KV
	添加工具	KA
	编辑工具	KE
	移除工具	KR
	出口工具	KO
	进口工具	KI
	添加轮廓刀具路径	KP
	新增型腔刀具路径	KC
	添加钻孔刀具路径	KL
	编辑刀具路径	KD
	移除刀具路径	KM
	新增連接橋	KT
	新增工件	KW
	显示CAM工具列表	GO
	显示CAM刀具路径列表	GA
	显示模拟面板	GI

幫助		
	參考手冊	Ctrl+? / ⌘?